

## Abbau des Sonnen- und Regenschirmes!

1. Wenn möglich, darauf achten, dass das Tuch beim Abbau trocken ist!!
2. Alle Spannschnüre lösen und geordnet zusammenlegen (Karton).
3. Die drei Spannseile lösen.
4. **Vorsicht!!!** Es darf sich keine Person im Schwenkbereich aufhalten!!!
5. Langbolzen rausziehen, wenn Kipphebel auf „Hoch“ steht.
6. Mast von Hand ankippen und dabei den Kipphebel langsam auf „Runter“ drehen.
7. Als erstes das Tuch wieder in die Kiste legen.
8. Spannseile lösen und Mast zusammenschieben.
9. Den Karton mit den Schnüren, die Bolzen 1+2, die Kurbel und die Spannseile oben auf das Tuch legen (siehe Foto).



**Danke!!**