

## **Aufbau des Sonnen- und Regenschirmes !**

1. Stellplatz aussuchen: ebene Fläche, waagerechte Stellung des Mastes bedenken!
2. Kiste und Bolzensicherung vom Mast aufschließen (Abbildung 1).
3. Kipphebel in Stellung „Hoch“ wählen (Abbildung 2).
4. Es dürfen sich keine Personen im Schwenkbereich aufhalten! Vorsicht bei starkem Wind!
5. Mast entriegeln, Langbolzen rausziehen (Abbildung 3).
6. Mast von Hand ankippen, dabei den Kipphebel langsam auf „Runter“ drehen.
7. Mast auf die volle Länge ausziehen und entsprechend die Bolzen 1 und 2 einführen (verschiedene Längen beachten!) - (Abbildung 4 und 5)
8. Die drei Spannseile zurecht legen.
9. Das Tuch aus der Kiste holen und mittig über den Kranz legen (in der Mitte ist eine Öffnung mit einem Kordelgeflecht).
10. Die Spannseile entsprechend verteilt am Kranz befestigen.
11. Kipphebel in Stellung „Hoch“ wählen und durch pumpen mit der Kurbel den Mast hochstellen (Abbildung 6).
12. Sofort durch Langbolzen sichern und verschließen (Abbildung 7).
13. Den Schirm in drei Richtungen durch die Spannseile befestigen, sodass der Schirm nicht umkippen kann.
14. Kiste mit Kordeln zurecht stellen und anfangen, das Tuch abzuspannen. Jede zweite oder dritte Öse am Tuch ist ausreichend! Immer wieder entgegengesetzt verspannen, damit das Tuch gleichmäßig hängt.

**Viel Spaß und gutes Gelingen!**



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7